

为了安全使用本公司产品而应遵守的注意事项

为发挥本公司产品的特长，确保安全使用，请务必仔细阅读并遵守本说明书中记载的注意事项。如果不遵守这些事项，可能会导致人员受伤及物品损坏。

⚠ 警告 表示可能导致死亡或重伤的危险状态。

⚠ 注意 可能导致轻伤或中等程度伤害的危险状态、以及只引起物质损害的危险状态。

注) 有关文中带 ※ 号的部分，请参照网页的术语说明。

RAKURAKU接头

1. 使用流体为空气专用。请勿将其用于其他流体。
※请勿用于燃油(重油、轻油、煤油、汽油等)以及溶剂。
2. 使用前请确认各接头部分切实连接牢靠。此外，连接或拆卸接头和气动工具时，在彻底连接或拆卸前，请用手握紧接头和气动工具进行作业。
3. 请勿投掷胶管或接头，也不要使其掉落。
4. **⚠警告** 拆下放气塞后的数秒钟，胶管内会残留压力，因此请勿触摸工具等开关。(放气塞)
5. 更换胶管和接头时，请使用专用的接头。绝对不能使用专用接头以外的接头，或用铁丝等进行连接。